

Macchine con attacco DIN 10/DIN 15

Informazioni generali

Come scegliere l'albero flessibile adatto alla macchina?

Nella tabella seguente trovate per ogni macchina gli alberi flessibili compatibili seguendo la legenda in basso.

Albero flessibile e impugnatura devono sempre essere scelti in base al numero di giri e alla potenza richiesti. Combinando un utensile ad alte prestazioni con la macchina ottimale otterrete la massima economicità.

1 Macchina

Macchine alternative con attacco DIN 10. (eccetto DIN 15).

2 Albero flessibile (BW)

Alberi flessibili abbinabili.

3 Pagina del catalogo

Rimando alla pagina del catalogo alla quale sono illustrati l'albero flessibile e le impugnature corrispondenti.

4 Numero di giri [giri/min.]

Intervallo di numero di giri e di potenza adatti all'albero flessibile. Potenza resa e range di velocità della macchina.

5 Range di velocità degli alberi flessibili e delle impugnature

6 Attacco

Attacco lato macchina DIN 10 / DIN 15 e attacchi lato impugnatura (da G16 a G28 e DPF, SRF).

7 Albero flessibile adatto

- ideale
- adatto
- non adatto

3 vedere pagina			113	114	115	116	117	118	119
1 Motore			EMER 8/280 BW	EMER 8/90 BW	RUER 8/180 SI	MMEW 11/120	MEW 18/240 ME 22/240	MEW 18/150 ME 22/150	MME 40/150 DIN 15
4 Range di velocità [giri/min.]:			28.000– 8.500	9.000– 2.500	18.000– 500	12.000– 800	24.000– 100	15.000– 100	15.000– 100
2 Alberi flessibili	vedere pagina	5 Macchina [giri/min.]							
BW 4 DIN 10/G16	120	40.000–15.000	7 ○	–	○	–	○	○	–
BW 4 PST-T DIN 10 6	127	7.650– 1.500	–	●	●	●	○	○	–
BW 6 DIN 10/G16	121	25.000–11.000	●	–	●	○	●	○	–
BW 6 DIN 10/DPF BW 6 DIN 10/SRF	122	18.000– 9.000	○	–	●	○	○	○	–
BW 7 DIN 10/G22	123	25.000–11.000	●	–	○	○	●	○	–
BW 7 PST-T DIN 10	127	4.250– 1.500	–	○	○	●	○	○	–
BW 10 SE 11 DIN 10/G28	124	18.000– 750	○	○	–	○	●	●	–
BW 10 SE 11 DIN 15/G28	124	18.000– 750	○	○	–	–	–	–	●
BW 12 DIN 10/G28	125	12.000– 850	–	–	–	–	●	●	–
BW 12 DIN 15/G28	125	12.000– 850	–	–	–	–	–	–	●
FS-BW 7 DIN 10/G22	120	25.000–11.000	●	–	○	○	●	○	–
FS-BW 10 DIN 10/G28	120	18.000– 750	○	○	–	○	●	●	–
FS-BW 12 DIN 10/G28	120	12.000– 850	–	–	–	–	●	●	–

● = ideale ○ = adatto – = non adatto

Tutti i valori sono validi anche per varianti di albero flessibile senza impugnature e versioni da 2 metri.