ETHERNET · WIFI

Manuale operativo - 03.00





Indice

1	Ac	Accesso alla pagina di configurazione 4				
2	Modifica indirizzo IP					
	2.1	Ethernet				
	2.2	WIFI (opzionale)9				
3	Co	onfigurazione 232-LAN/WLAN				
4	Co	onfigurazione 485-LAN/WLAN				
5	Co	onfigurazione porte TCP/UDP				
6	Im	postazione delle seriali				
7	Ca	imbio modalità di funzionamento				
		Conversione Seriale Ethernet o WIFI14				
		Rete tra strumenti				
		Modbus TCP				
		Conversione 232-485				
		Impostazione da Browser14				
8	Ра	ssword di protezione				
9	De	efault e reset del modulo				
10)	Specifiche tecniche e collegamenti				
	10.1	Connettori ETHD				
	10.2	Modulo WIFI				
	10.3	Connettori ETH1S/WIFIT1S19				
	10.4	Collegamento RS485 20				
	10.5	Restenza di terminazione				

1 Accesso alla pagina di configurazione

L'installazione del modulo dovrà essere effettuata da un tecnico esperto di reti.

L'indirizzo IP di default del modulo ETHERNET è 192.168.16.205

Se la scheda di rete del proprio PC è configurata correttamente, è possibile visualizzare il modulo in "Rete"



O all'indirizzo IP 192.168.16.205 via Browser

← (⇒) 🖾 http://192.168.16.205/		
File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti	?	
Scales - Weighing systems Visit us at: www.diniargeo.com		
	Status & Configuration	
Home	Name:	ETHDS: Serial 2 Ethernet
General	Firmware Revision:	01.00.00.0003
Settings	IP Address:	192.168.16.205
È POSSIBILE ACCEI ES	DERE ALLA PAGINA DI CONFIGURAZIONE COLL CLUSIVAMENTE ALLA PORTA ETHERNET	EGANDOSI

Se il modulo non è raggiungibile è necessario impostare la propria scheda di rete del PC, all'indirizzo IP **192.168.16.xxx**, dove **xxx** è un IP non utilizzato e **diverso da 205.**



Nella finestra di PopUp che appare:

- 3. Aprire le 🦻 Poprietà della scheda
- 4. Selezonare 🔺 Protocollo Internet versione 4(TCP/IPv4)
- 5. Inserire un Indirizzo IP tra 192.168.16.0 e 192.168.16.255, ESCLUSO 192.168.16.205
- 6. La Subnet mask generalmente è su 255.255.255.0 e il Gateway vuoto

Generale	
Connessione Connettività IPv4: Intern Connettività IPv6: Nessun accesso a Intern Stato supporto: Abilita Durata: 02:52: Velocità: 1.0 Gby	Proprietà - Connessione alla rete locale (LAN) Rete Condivisione Connetti trami Reate (TCP/IPV4) Configura Proprietà - Protocollo In Generale È possibile ottenere l'as rete supporta tale cara richiedere all'amministra ESCLUSO 192.168.16.205
Attività Ricevu 3) Byte: 94.386.447 423.481.28	Image: State of the state
Proprietă (Pisabilita) Esegui diagnosi Ch	OK An OK An Convalida impostazioni all'uscita Avanzate OK Annulla

Facendo doppio-click sull'icona Facendo doppio-click sull'icona in "Rete", oppure digitando l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser <u>http://192.168.16.205</u> è possibile accedere alla pagina di configurazione

La pagina è disposta in 5 menù:





Status & Configuration

2 Modifica indirizzo IP

2.1 Ethernet

Nel menù General Settings si modificano l'indirizzo IP, Subnet mask e Gateway dell'ETHERNET

Home



Settings			
Port 0 (RS232)	IP Address Selection	DHCP/AutoIP	1
Settings	Address Type:	Static IP	
	Static IP Address:	192 . 168 .	16 . 208
POR 1 (RS485) Settings	Subnet Mask:	255 . 255 .	255 . 0
ootango	Default Gateway:	0.0.	0.0
WiFi Settings			

Password Setting

2.2 WIFI (opzionale)

Nel menù **WiFi Settings** è possibile cambiare l'indirizzo IP, Subnet mask, Gateway del WIFI, SSID e tipo di protezione del WIFI, una volta stabilita la connessione WIFI i parametri

IP Address: 0.0.0.0

MAC Address: 00:00:00:00:00:00 saranno automaticamnete compilati





3 Configurazione 232-LAN/WLAN

I dati trasmessi via Ethernet o WIFI sulla porta 23(TCP) 3001(UDP) saranno reindirizzati sulla porta seriale 232



WiFi PER UTILIZZARE IL WIFI, IMPOSTARE "ENABLED" IN Settings ALLA VOCE WiFi Function Port 0 (RS232) Port 1 (RS485) ED IN Phisical I/F "WLAN" DENTRO Settings e Settings

4 Configurazione 485-LAN/WLAN

I dati trasmessi via Ethernet o WIFI sulla porta 26(TCP) 3002(UDP) saranno reindirizzati sulla porta seriale 485



Password Setting

5 Configurazione porte TCP/UDP

Per ciascuna porta è possibile possibile cambiare i paramentri di comunicazione sia per la TCP che UDP

Home

General Settings

Port 0 (RS232)	UDP Current Updated				
Settings	Local UDP Port Number: 3001 3001				
	Remote UDP Port Number: 3001 3001				
PORT 1 (RS405) Settings	UDP Trigger Char: 10 decimal ASCII code 10 char (0 for no trigger char)				
octango	UDP Trigger Idle Timeout: 100 milliseconds 100 milliseconds (0 for no timeout)				
WiFi	UDP Remote IP Address: 0.0.0.0 0 . 0 . 0 . 0				
Settings	Save Save Save				
Password					
Setting	UDP Remote IP Address, indica l'indirizzo IP di destinazione dei dati UDP				
Se 0.0.0.0, invia i dati all'ultimo IP connesso					
	255.255.255.255 invia i dati in broadcast				
	XXX.XXX.XXX.XXX invia i dati all' IP impostato				



6 Impostazione delle seriali

Per ciascuna porta è possibile cambiare i paramentri di comunicazione seriale

Home



Password Setting

7 Cambio modalità di funzionamento

Il modulo dispone di 4 modalità di funzionamento modificando gli switch sulla scheda. Ad ogni cambio di funzionamento eseguirà anche un RESET impostando i parametri di default e l'indirizzo IP a 192.168.16.205

			Conversione Seriale Ethernet o WIFI		
		Converte un segnale ETHERNET o WIFI in 232/485.			
				232	485
	ON	-	ТСР	Porta 23	Porta 26
	OFF	1-2-3	UDP	Porta 3001	Porta 3002
			Setta le s	eriali a 9600 n-8-1	
				Rete tra s	trumenti
			Permette	e di collegare più indicato	ri tra di loro, condividere gli
ALC: NO PARTY OF THE PARTY OF T			archivi e	bilancia remota (solo per	AF03)
			Porta 48	5 in funzionamento in Se	rial to Ethernet
	ON	1		ТСР	UDP
	OFF	2-3	485	26	3002
			Setta le s	eriali a 115200 n-8-1	
				Modbu	IS TCP
			Converte	il protocollo Modbus a N	Aodbus TCP tra le porte
			Ethernet	/WIFI e 232/485	·
	ON	2		232	485
	OFF	1-3	ТСР	Porta 502	Porta 503
			Setta le s	eriali a 9600 n-8-2	
				Conversion	e 232-485
			Trasform	a un segnale 232 in 485 e	e viceversa
A second		1_2	ETHERNE	T/WIFI disabilitati	
	OFF	3			
	011	5			
			Setta le s	eriali a 9600 n-8-1	
M				Impostazione	da Browser
			Andare s	u Settings e selezionare	la modalità desiderata
			Operatir	ng Mode: Serial To Ether	net
	ON	1-2-3		Serial Bridge	
	OFF	-		Modbus TCP	apter - Port1: Serial To Ethernet
					14

8 Password di protezione

E' possibile proteggere la configurazione del modulo.

Se le due caselle si lasciano in bianco, si disabilita la protezione da password.

Password Setting

Password:	
Re-enter:	
Submit!	

A quel punto, per accedere alla home page, sarà necessario inserire la password corretta, e cliccare su **Enter**:

Enter Password:		
	Enter	

Se la password è stata dimenticata, per poter accedere alla pagina di configurazione sarà necessario eseguire un default del modulo.

9 Default e reset del modulo

È possibile effettuare il default del modulo, impostando tutte le impostazioni di fabbrica in tre modi differenti:

Chiusura Jumper DFLT



Chiudere il jumper DFLT

Home General

WiFi

Setting

Alimentare il modulo tramite l'indicatore e attendere



Quando i due led sulla scheda lampeggiano, togliere il jumper

Cambio modalità di funzionamento



Ad ogni cambio di funzionamento il modulo eseguirà anche un default al successivo riavvio.

Via pagina web



10 Specifiche tecniche e collegamenti

Tensione d'alimentazione

Consumo massimo Temperatura d'esercizio

Protocolli Interfaccia WEB Velocità di comunicazione + 5 Vdc ÷12Vdc (AMP) + 12 Vdc÷ +24Vdc (MORSETTIERA) 200 mA, 5W 24Vdc. -20°C + 85°C

TCP, UDP, DHCP, HTTP, ICMP, uPnP, ARP, Telnet 10/100 Base-T. 10/100Mbps.



*Le immagini potrebbero essere differenti a seconda del modello

10.1 Connettori ETHD



ETH

10.3 Connettori ETH1S/WIFIT1S



10.4 Collegamento RS485

Sulla stessa porta RS485 è possibile collegare fino a 32 dispositivi in parallelo, tra gli indicatori, celle di carico digitali, schede di conversione DGX o convertitori 485/232.

Il collegamento viene effettuato utilizzando un doppino twistato, collegando le periferiche tra di loro A+ con A+ e B- con B- mentre la schermatura 485 va collegata alla terra.



Facendo passare cavi 485 vicino a cavi di potenza potrebbero introdurre disturbi sulle linee dati interferendo con la corretta comunicazione

10.5 Restenza di terminazione

Collegando più periferiche tra di loro è necessario inserire una resistenza di terminazione generalmente di 120Ω tra A+ e B- all'inizio e alla fine della catena.



Il modulo dispone già al suo interno tale resistenza attivando lo switch 4 della scheda. Abilitando questo switch il modulo non effettuerà alcun default.