# WIFIT1S-1



# MANUALE UTENTE

WIFIT1S-1\_02\_19

# Sommario

1.	Coll	egam	nento al modulo	3
:	1.1	Via '	WiFi	3
	1.2	Via	cavo Ethernet	3
	1.2.	1	Modifica scheda di rete del PC	1
2.	Acc	esso a	alla pagina di configurazione	5
	2.1	Indi	rizzo IP di default e credenziali di accesso	5
3.	Con	figura	azione principale	5
	3.1	Мос	do di funzionamento $\epsilon$	5
	3.1.	2	SSID e Password	5
	3.2	Indi	rizzo IP	5
	3.2.	1	IP Dinamico	5
	3.2.	2	IP Statico	7
1	3.3	Con	figurazione seriale	3
	3.3.	1	Seriale 485 (RJ)	3
	3.3.	2	Seriale 232	3
1	3.4	Prot	tocollo e numero Porta	3
3	3.5	Pass	sword	)
4.	Ripr	ristind	o impostazioni di fabbrica10	)

## 1. Collegamento al modulo

È possibile collegarsi al modulo WIFITS-1, per poterlo configurare, in due modi:

#### 1.1 Via WiFi

Scegliere la rete HI-LINK\_5BC3 disponibile nell'elenco delle reti WIFI del PC.

dite.
all
الد

(Esempio di elenco di reti WiFi disponibili)

Inserire la chiave di sicurezza richiesta : 12345678 e premere su OK.

2 Connessione a una rete	
Digitare la chiave di s	sicurezza di rete
Chiave di sicurezza:	Nascondi caratteri
	OK Annull

#### **1.2 Via cavo Ethernet**

Collegarsi al modulo mediante l'utilizzo di un cavo ethernet diretto sulla porta RJ45 denominata LAN.

Dall'altra parte, collegarsi sulla porta RJ45 (Ethernet ) del PC.



Esempio su PC portatile



Esempio su PC Fisso

#### 1.2.1 Modifica scheda di rete del PC

Per accedere alla pagina di configurazione con il collegamento via cavo, è necessario eseguire una modifica momentanea alla scheda di rete LAN del vostro PC.

Per modificare le proprietà della scheda di rete è necessario:

a) Andare in 🤽 Centro connessioni di rete cliccando col tasto destro su 🕮.



			Risoluzione problemi
🤹 🛸 🚳 to 🖿 🛱 🐈 🚫 💁	10 18/0	₽ ▼	Apri Centro connessioni di rete e condivisione

b) Individuare la scheda con cui si è collegati.

Pagina iniziale Pannello di Controllo Modifica impostazioni scheda Modifica impostazioni Si condivisione avanzate	Visualizzare le info PRCCONTRA (Quest Visualizza re le connessioni scheda con cui si è collegati nnessioni di rete >	ے اے 🕺 ۲ Cerca Connessioni ۶
Vedere anche Gruppo Home Opzioni Internet Windows Firewall	Modifica in Connessione alla rete locale (LAN) DiniArgeo.local Realtek PCIe GBE Far y Controller VMware Network Adapter VMnet8 Abilitato VMware Virtual Ethernet Adapter	net1 ter Selezionare il file cui visualizzare l'anteprima.

In questo esempio la scheda utilizzata è la "Connessione alla rete locale (LAN)"

- c) Cliccare con il pulsante destro del mouse sul nome della scheda individuata.
- d) Andare su 😵 Poprietà.
- e) Selezionare 🚣 Protocollo Internet versione 4(TCP/IPv4).
- f) Inserire un Indirizzo IP tra 192.168.16.0 e 192.168.16.253
- g) La Subnet mask generalmente è su 255.255.255.0 e il Gateway vuoto.

Connessione	Proprietà - Connessione alla rete locale (LAN)		Inserire l'indirizzo IP tra
Connestività IPv4: Interne Connettività IPv6: Nessun accesso a Interne Stato supporto: Abilitat Durata: 02:52: Velocità: 1.0 Gb; Dettagl	Rete Conductor Connetti tram	Proprietà - Protocollo In Generale È possibile ottenere l'as rete supporta tale care richiedere all'amministra	192.168.16.0 e 192.168.16.253
Attività	Protocolo Internet versione 4 (TCP2/IPV4)     Protocolo Internet versione 4 (TCP2/IPV4)     Protocolo Internet versione to coloria livell di colecar     Instalia     Disinstalia     Proprietà     Descrizione     TCP/IP. Protocolo predefinito per le WAN che permette la	Ottieni automatican Ottieni automatican Ottizza il seguente i Indrizzo IP: Subnet mask: Gateway predefinito:	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
Propreti Disabita Esegui dagnosi Ch	comunicazione tra diverse reti interconnesse.	Ottern indrizo serv     Utilizza i seguenti ini     Server DNS preferito:     Server DNS alternative     Convalida impostazi	ori alluscita

## 2. Accesso alla pagina di configurazione

Per accedere alla pagina di configurazione, aprire un browser. (Internet Explore / Chrome)

#### 2.1 Indirizzo IP di default e credenziali di accesso

#### L'indirizzo IP di default è : 192.168.16.254.

Inserire l'indirizzo IP nella barra URL del browser e premere il tasto INVIO sulla tastiera.

192.168.1	6.254	× \
$\leftrightarrow \ \exists \ d \in A$	③ 192.168.16	5.254

Immettere le credenziali di acceso nella finestra che compare dopo l'INVIO.

	Accedi http://192.168.1 La connessione	6.254 a questo sito non è
Nome utente: admin	Nome utente	admin
Password: <b>admin</b>	Password	
	(Esempio da Chroi	Accedi Annulla

Premere su ACCEDI per confermare e accedere alla pagina.

## 3. Configurazione principale

La Home Page del modulo è la seguente:

B http://192.168.16.254/Serial2Net.asp     HLK-RMM4 Web Configure ×     MLFodeck @ SETH Module @ Raccolta Web Slice *	<ul> <li>Siti suggeriti •</li> </ul>		And A
	w	IRELESS-N F	ROUTER IEEE 802.11N
	Serial2Net Settir	igs	
HLK-RM04	NetMode:	Default	✓
Advance Settings     Serial2Net UART 2 Settings	SSID:	HI-LINK_5BC3	
Administration	Password:	12345678	
		Current	Updated
	Serial Configure:	115200,8,n,1	115200,8,n,1
	Serial Framing Lenth:	64	64
	Serial Framing Timeout:	10 milliseconds	10 milliseconds (< 256, 0

#### 3.1 Modo di funzionamento

Selezionare il modo di funzionamento WIFI(CLIENT)-SERIAL tra l'elenco.

NetMode:	Default	
	ETH-SERIAL	
SSID:	WIFI(CLIENT)-SERIAL	
	WIFI(AP)-SERIAL	
Password:	12345678	

#### 3.1.2 SSID e Password

Inserire a fianco di SSID il nome del router sulla quale ci si vuole collegare

SSID:	HI-LINK_4211	Scan
-------	--------------	------

Oppure cliccare su SCAN per selezionare la rete tra quelle disponibili nel raggio d'azione e poi cliccare su APPLY per confermare. Automaticamente il campo SSID verrà compilato.

	Ch	SSID	BSSID	Security	Signal(%)	W-Moe	ExtCh	NT
$\odot$	1	DINI_LAN	00:1a:8c:c2:73:a2	WPA2PSK/AES	39	11b/g/n	NONE	In
$\odot$	1	GUEST_WIFI	00:1a:8c:c2:73:a3	WPA1PSKWPA2PSK/AES	34	11b/g/n	NONE	In
		Cancel		Rescan		Apply		

(ATTENZIONE : assicurarsi che il nome del SSID visualizzato sia stato compilato correttamente)

#### 3.2 Indirizzo IP

Il WIFIT1S-1 può avere 2 modi di impostare l'indirizzo IP "IP Type":

- Indirizzo IP dinamico (DHCP)
- Indirizzo IP fisso (STATICO)

#### 3.2.1 IP Dinamico

Per IP dinamico ( DHCP ) si intende che sarà la rete ad assegnare l'indirizzo al modulo a seconda di quello che sarà libero in quel preciso istante.

Per impostare questa modalità scegliere DHCP tra le opzioni a fianco di "IP Type"

Hi-Linl	K	WIRELESS-N ROUTER	IEEE 802.11N
English 简体中文	HLK-RM0	4 Serial2Net Settings	
HLK-RM04 Serial2Net Settings Advance Settings	NetMode:	WIFI(CLIENT)-SERIAL V	
Serial2Net UART 2 Settings	SSID:	DINI_TEST	Scan
Administration	Encrypt Type:	WPA2 AES 🔻	
	Password:	1234567890	
	IP Type:	DHCP V STATIC	
		Current Updated	

#### 3.2.2 IP Statico

Per IP statico (STATIC) si intende che si dovrà assegnare un certo indirizzo fisso al modulo e che sia sempre libero nella rete, cioè che non venga usato dal servizio DHCP.

Scegliendo di usare un IP STATICO, sarà necessario impostare alcuni dati come:

- Indirizzo IP
- Subnet Mask
- Default Gateway
- Primary DNS Server ( Opzionale )
- Secondary DNS Server (Opzionale)

Hi-Lin	k‴ w	IRELESS-N ROUTE	R IEEE 802.11N
English 简体中文	HLK-RM04 Sei	rial2Net Settings	
HLK-RM04 Serial2Net Settings Advance Settings	NetMode:	WIFI(CLIENT)-SERIAL V	
Serial2Net UART 2 Settings	SSID:	DINILTEST	Scan
<ul> <li>Administration</li> </ul>	Encrypt Type:	WPA2 AES 🔹	
	Password:	1234567890	
	IP Type:	STATIC V	
	IP Address:	192.168.16.4	
	Subnet Mask:	255.255.255.0	
	Default Gateway:	192.168.16.1	
	Primary DNS Server:		
	Secondary DNS Server:		

Per confermare la modifica, cliccare su APPLY in fondo alla pagina.

# 3.3 Configurazione seriale

Configurare i parametri seriali come l'indicatore a cui è collegato il modulo.

## 3.3.1 Seriale 485 (RJ)

	Current	Updated
Serial Configure:	115200,8,n,1	9600,8,n,1
Serial Framing Lenth:	64	64
Serial Framing Timeou	ut: 10 milliseconds	10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout)
Network Mode:	server	Server T
Remote Server Domain/IP:	192.168.11.245	192.168.11.245
Locale/Remote Port Number:	8080	8080
Network Protocol:	tcp	TCP V
Network Timeout:	0 seconds	0 seconds (< 256, 0 for no timeout)
		Apply Cancel

#### 3.3.2 Seriale 232

	Current	Updated
Serial Configure:	115200,8,n,1	9600,8,n,1
Serial Framing Lenth:	64	64
Serial Framing Timeout:	10 milliseconds	10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout)
Network Mode:	server	Server T
Remote Server Domain/IP:	192.168.11.245	192.168.11.245
Locale/Remote Port Number:	8081	8081
Network Protocol:	tcp	TCP V
Network Timeout:	0 seconds	0 seconds (< 256, 0 for no timeout)
		Apply Cancel

### 3.4 Protocollo e numero Porta

E' possibile selezionare tra 2 tipi di protocolli di comunicazione per entrambe le seriali e possono essere:

- TCP
- UDP

	Current	Updated
Serial Configure:	115200,8,n,1	9600,8,n,1
Serial Framing Lenth:	64	64
Serial Framing Timeout:	10 milliseconds	10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout)
Network Mode:	server	Server T
Remote Server Domain/IP:	192.168.11.245	192.168.11.245
Locale/Remote Port	8080	8080
Number:		
Number: Network Protocol:	tcp	TCP V
Number: Network Protocol: Network Timeout:	tcp O seconds	TCP ▼ 0 seconds (< 256, 0 for no timeout)
Number: Network Protocol: Network Timeout:	tcp O seconds	TCP ▼       0     seconds (< 256, 0 for no timeout)

I valori di default delle porte sono indicati nelle immagini nei relativi paragrafi 3.3.1. per la seriale 485 e 3.3.2. per la seriale 232.

## 3.5 Password

È possibile cambiare le impostazioni di accesso al modulo:

HLK-RM04 Web Configure ×	+	
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C (i) Non sicuro   192	2.168.16.254/Serial2Net.asp	
Hi-Link	WIRELE	SS-N ROUTER IEEE 802.11N
English 简体中文	System Management	
HLK-RM04	You may configure administrato	r account and password here.
Advance Settings	Language Settings	
<ul> <li>Serial2Net UART 2 Settings</li> <li>Administration</li> </ul>	Select Language	English
Management Settings Management		Apply Cancel
Upload Firmware	Adminstrator Settings	
Station List	Account	admin
⊢ <b>) Link Status</b>	Password	
		Apply Cancel
	System Reboot	
	System Reboot Button	Reboot

## 4. Ripristino impostazioni di fabbrica

È possibile effettuare il default al modulo riportando i parametri ai valori di fabbrica.



Premere uno di questi pulsanti per 8 secondi.

Se il reset è andato a buon fine, i led verde e arancione del connettore RJ45 rimangono accesi per almeno 3 secondi e poi si spengono.

A questo punto, per configurare il modulo, seguire il manuale dal paragrafo 1.